

# LOTTE

## Pinky-12 2 BAND AM/FM MONO RADIO 사용 설명서



이 사용설명서는 제품보증서가 포함되어 있으니 잘 보관하여 주십시오.

### 안전 및 주의사항

- 본 제품을 분해, 수리, 개조하지 마십시오.
- 본 제품을 태양, 및 열을 피하여 주시고, 이동 중에는 먼지가 많은 장소 및 떨어뜨려 제품에 충격을 주지 마십시오.
- 본 제품을 비(물)나 습도가 많은 장소를 피하여 주십시오.
- 천둥, 번개가 치면 건물 밖에서 사용하지 마십시오.
- 외관 청소시에는 물이나 신나 및 기름류 등 닦는 세제로 사용하지 마시고, 부드러운 마른 헝겊으로 닦아 주십시오.
- 소리가 작아서 건전지 교환시 새로운 건전지와 오래된 건전지를 혼용하여 사용하지 마십시오.
- 본 제품을 오랫동안 사용하지 않을 경우 건전지를 빼내어 주십시오. 건전지에 누액이 흘러 제품에 손상을 줄 수 있습니다.
- 지정한 이외의 건전지는 사용하지 마십시오. 전지 파열, 누액에 의한 제품 손상을 입을 수 있습니다.

### 라디오 동작하기

#### FM 방송 듣기

1. FM방송을 듣기 위해서 로드안테나를 뽑아주십시오.
2. [Volume-off Knob]로 전원을 "on"하십시오.
3. [AM/FM]스위치를 "FM"으로 선택합니다.
4. 주파수 [Tuning]노브를 원하는 FM방송을 선택하여 청취하시기 바랍니다.

#### AM 방송 듣기

1. AM방송을 듣기 위해서 [Volume-off Knob]로 전원을 "on"하십시오.
2. [AM/FM]스위치를 "AM"으로 선택합니다.
3. 주파수 [Tuning]노브를 원하는 AM방송을 선택하여 청취하시기 바랍니다.



#### 참고 :

AM방송 안테나는 제품 안에 유도 지향성 안테나가 내장되어 제품을 움직여서 최적의 방송 상태로 맞추어 사용하시기 바랍니다.

### 라디오 동작하기

#### 음량 조절하기

우측면에 있는 **음량조절기 [Volume Control]**를 돌려서 음량을 조절하여 라디오를 청취하시기 바랍니다.



#### 이어폰/스피커 듣기

##### 이어폰 듣기 :

1. 음량을 줄여 주세요
2. 이어폰을 본체 이어폰 단자에 삽입하여 청취하시기 바랍니다.



##### 스피커 듣기 :

1. 본체 [Volume-off Knob]아래로 돌리면 전원 "on"되면서 자동적으로 스피커로 소리가 나옵니다.
2. [AM/FM]스위치로 원하는 "Band"를 선택하십시오.
3. 이어폰 단자에 이어폰을 삽입하면 자동적으로 스피커 소리는 차단됩니다.

## 명칭 및 기능



1. 로드 안테나(Telescopic Antenna)
2. FM/AM 밴드 전환스위치
3. 이어폰(Earphone Jack)단자
4. 스피커(Speaker)
5. 다이얼 눈금(Dial Pointer)
6. 주파수 다이얼 스케일(Frequency Dial Scale)
7. 주파수 조정 노브(Tuning Knob)
8. 동조 표시부(Tuning Indicator)
9. 전원 표시부(Power Indicator)
10. 음량조절/전원off 노브(Volume-off Knob)
11. 건전지 장착부(Battery Compartment)

## 라디오 동작하기

### 건전지 사용방법

1. 제품 뒷면에 있는 건전지 장착용 커버를 열어 주십시오.
2. 건전지 삽입구에 1.5V(AAA형)2개를 표시된 극성과 동일하게 장착하여 주십시오.
3. 건전지의 극성이 일치되지 않으면 고장의 원인이 됩니다.
4. 건전지 장착용 커버를 바르게 닫아 주십시오.



### 라디오 on-off동작하기

1. [Volume-off Knob]를 아래로 돌려주시면 전원이 "on"이 됩니다.
2. 원하는 라디오 밴드 [AM/FM]를 선택하십시오.
3. 전원을 "off"하려면 [Volume-off Knob]를 위로 돌려주십시오.

**참고 :** 이어폰으로 라디오 청취시 음량을 너무 올리거나 장시간 사용을 피해주십시오. 장시간 라디오를 청취하시면 귀의 건강에 좋지 않습니다.

## 특장점

- 캠핑, 낚시, 등산용에 사용
- FM/AM 2밴드
- 동조 표시부
- 주파수&음량 노브
- 전원/밴드 스위치
- FM 로드안테나
- 이어폰 단자(φ3.5mm)
- Built-in 스피커
- 건전지 1.5V x2(AAA형)- 본 제품에 포함이 안됨

## 제품 규격

전원	DC 3V
	건전지 : 1.5V x 2."AAA" Size
크기	54(W) x 95(H) x 19(D)mm
무게	80g(건전지 포함안됨)
최대 출력	60mW
스피커/이어폰	8Ω/32Ω
주파수 범위	FM 88-108MHz
	AM 530-1600KHz
안테나	FM : Telescopic Antenna
	AM : Built-in Ferrite Bar

**참고 :** 본 제품은 디자인과 성능은 예고 없이 변경될 수가 있습니다. 설명서에 사용하는 삽화는 생산되는 모델과 다를 수 있습니다.

## 제품 보증서

수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

제품보증서				
제품명		모델명		제조번호
2 Band AM/FM Mono Radio		Pingky-12		
고객	성명			전화
	주소			
판매자	성명			전화
	주소			
판매일				
보증책임자	명칭	롯데알미늄(주)	전화	1577-7818
	주소	서울시 금천구 벚꽃로 88(독산동)		

### ■무료 서비스

구입후 1년(제품보증기간)이내에 제품이 고장난 경우에만 무료서비스를 받을 수 있습니다. 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

### ■유상서비스(고객 비용부담)에 대한 책임

1. 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
2. 사용전압이 맞지 않은 상태에서 사용하여 제품 고장이 발생할 경우
3. 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품의 분실 및 파손되었을 경우
4. 제품 사용시 부주의로 제품이 파손되는 경우